Proscale Versa

Mode d’emploi

Nous vous félicitons d’avoir acheté une balance Proscale VERSA. Si vous utilisez la balance avec attention et soin, elle vous prodiguera longtemps beaucoup de plaisir. Prière de lire attentivement le mode d’emploi. Pour toute information complémentaire et pour la mise à jour, veuillez consulter notre site : www.proscale.net

Prière de respecter les instructions suivantes:

* Evitez de placer la balance dans la chaleur ou le froid.
* Prière d’attendre quelque temps après l’avoir allumée jusqu’à ce que l’appareil se soit stabilisé.
* Veillez à ce que l’emplacement soit propre. La poussière, la saleté, l’humidité, les secousses, les courants d’air forts et la proximité directe d’autres appareils électroniques pourraient entraver et falsifier le fonctionnement de la balance.
* Utilisez votre balance soigneusement ! Accrochez les objets à peser prudemment au crochet. La balance a été conçue de sorte qu’elle puisse fonctionner longtemps et en permanence. Evitez toute utilisation inadaptée car le capteur de la balance pourrait alors être endommagé en permanence, ce qui entraînerait la perte de la garantie.
* Prière d’éviter de secouer la balance, de la laisser tomber ou de l’exposer à des chocs. **Votre balance est un instrument de précision qui doit être traité avec beaucoup de prudence.**

* * La balance électronique est un instrument de précision. Prière de ne pas l’utiliser à proximité de portables, téléphones sans fil, radios, ordinateurs ou d’autres appareils électroniques allumés. Ces appareils émettent des fréquences radio et pourraient causer des résultats de pesage

erronés. Au cas où votre balance ne devrait pas bien fonctionner, vous devriez essayer de l'utiliser dans une autre pièce. Cette balance est un appareil très sensible. Il se peut que l'affichage subisse des fluctuations pendant le pesage. Ceci étant probablement dû aux courants d'air ou à de faibles secousses. Le résultat de pesage correct est indiqué, si l'écran indique le même chiffre pendant 3 secondes.

1) Caractéristiques :

1. Capacité: 35kg/10g ou 77lbs x 1 oz
2. Mode / Unité de poids: Kg，Lb，Lb:Oz
3. Eclairage de l'écran

2) Fonctions des touches :

1. **ON:** Appuyez une fois sur cette touche pour allumer ou éteindre la balance.
2. **TARE :** Appuyez sur la touche « Tare » pour remettre l'affichage à zéro.
3. **UNIT:** Utilisez cette touche pour basculer entre les unités (kg, LB ou OZ).
4. **HOLD:** Si vous appuyez sur cette touche, la valeur pesée est sauvegardée et affichée pour 3 secondes sur l'écran.

3) Calibrage

Cette balance a été calibré avant l'expédition et ne doit pas être calibré avant utilisation. Si vous souhaitez pourtant calibrer votre balance encore une fois, veuillez suivre les instructions sur notre site www.proscales.net
Vous avez besoin d'un poids de 35kg.

4) Fonctionnement:

1) Vous avez besoin de 2 piles type „CR2032" (3V)
2) L'installation des piles:
   a) Ouvrez le compartiment à piles
   b) Introduisez les nouvelles piles avec la polarité correcte
   c) Fermez le compartiment à piles.
3) Vérifier que le scellé plastique ne soit pas présent sur les piles au moment de la réception de votre balance.
4) A présent, la balance est prête à fonctionner.
5) En cas de dysfonctionnement, merci de changer les piles, vous pouvez également contacter votre SAV : mancelboutique@orange.fr.